



Inne i sikkerhetssonen skal ansvarlig på fartøyet:

- Holde en minimumsavstand til installasjon på 10 meter uansett operasjon. Unntak ved vind over 40 knop og/eller sjø over 5 meter (Hs): Minimumsavstand er da 1 x fartøyets største bredde
- Være klar over følgende begrensninger ved å ligge på lo side:
  - For fartøy med kjent deplasement skal værgrense i tabell under gjelde:

Deplasement tonn	Signifikant bølgehøyde meter	Støtenergi MJ
13000	2,7	16,8
12000	2,8	16,8
11000	2,9	16,8
10000	3,1	16,8
9000	3,3	16,8
8000	3,5	16,8
7000	3,7	16,8
6000	4	16,8
5000	4,3	16,8
4000	4,9	16,8
3000	5,6	16,8
2000	6	16,8

- Dersom ansvarlig på fartøyet må benytte mer enn 45% av maskinkraften til å opprettholde posisjonen på lo side, skal fartøyet forlate installasjonen og legge seg på le side
- Dersom le side ikke er tilgjengelig må videre operasjon utsettes til værforholdene endrer seg