

Prosedyre for fartøy ved bunkring og levering av gassolje

Diesel leveranser til NEPTUNE ENERGY sine innretninger

Kostnadsfordeling av de leverte dieselvolumene er bygget på de leverte mengdene fartøyene rapporterer i samsvar med utskrift fra godkjent og kalibrert Flowmeter. For at vi i fremtiden skal kunne være reviderbare på at nøyaktigheten ved disse leveransene er innenfor de krav som er satt til pluss/minus 1 %, så har vi etablert noen rutiner ved bunkring ved base og ved levering til innretningene.

Disse rutinene må alle fartøyer som leverer diesel følge:

Prosedyre ved bunkring base:

- Før bunkring igangsettes avleses telleverket på basen og på fartøyet og resultatet noteres i logg.
- Bunkring utføres.
- Etter at bunkring er utført avleses telleverket på basen og på fartøyet og resultat noteres i logg.
- Kopi av utskrift fra fartøyets telleverk (PDF fil) legges inn Wels systemet som er NEPTUNE ENERGY sitt system for oppfølging av marine operasjoner.
- Sjekk at levert mengde avlest stemmer overens med oppgitt mengde fra leverandør og regn ut avvik base/fartøy.
- Resultat noteres i logg og vakthavende i maskinen signerer.
- Avviket større en 1% rapporteres som kvalitets-avvik og rapporten sendes til NEPTUNE ENERGY på epost forsyning@neptuneenergy.com

Prosedyre ved levering til forbruker:

- Før levering igangsettes 0-stilles telleverket på fartøy og resultatet noteres i logg.
- Avklar med mottaker og start levering.
- Etter levering avleses telleverket på fartøy og resultatet noteres i logg.
- Kopi av utskrift fra fartøyets telleverk sendes til forsyning@neptuneenergy.com
- Bekreft levert mengde til forbruker og sjekk om de har egne målinger om bord. Dersom de har egne målinger noter dette i loggen. Resultat fra målinger fra forbruker vil ikke ha betydning for kostnadsfordeling, men kun for å se på variasjoner fra forskjellige installasjonene.

Forslag til logge skjema:

Dato:	Fartøy			Base
	Telleverk Base	Telleverk Fartøy	Installasjon	Sign.:
Avlesning før bunkring				
Avlesning etter bunkring				
Antall liter bunkret				
Avvik i %				

- Logge skjemaene må sendes over til NEPTUNE ENERGY på forespørsel.
- Logge skjema vil bli kontrollert i forbindelse med inspeksjoner/vetting.